

Technische gegevens Spécifications techniques	WR-L99
Afstandsbediening	Aan/Uit – Lichtstroom – Kleurtemperatuur – Kanaal
Télécommande	On/Off – Flux lumineux – Température de couleur – Canal
Frequentie Fréquence	2.4GHz – 99 kanalen – draagwijdte 30m 2.4GHz – 99 canaux – portée 30m
Display Écran de contrôle	Lichtstroom / Kleurtemperatuur / Kanaalinstelling Flux lumineux / Température de couleur Réglage des canaux
Voedingsspanning Tension d'alimentation	3V – 2 bat AAA
Afmetingen Dimensions	85 x 45 x 25 mm



2xAAA



- Deze toestellen mogen niet bij het gewone huisvuil gevoegd.
- Ze dienen voor recycling afgeleverd in een containerpark of bij de verkoper.
- Ces appareils ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères.
- Ils doivent être déposés dans un point de collecte pour recyclage ou chez le vendeur.

GSL NV/SA  
Langstraat 13  
3384 Glabbeek (Attenrode )  
België - Belgique  
tel. +32(0)16779367  
fax +32(0)16771646  
info@gsl.be

**illuStar**<sup>®</sup>  
Belgian brand Professional Studio Equipment

illuStar **WR-L99** www.illustar.eu www.gsl.be N-F 01.04.18

**illuStar**<sup>®</sup>  
Belgian brand Professional Studio Equipment

## GEBRUIKSAANWIJZING

## MODE D'EMPLOI

**Afstandsbediening  
voor illuStar toestellen  
met ingebouwde 2.4GHz  
– 99 kanalen ontvanger**

**WR-L99**

**Télécommande  
pour appareils illuStar  
avec récepteur interne  
2.4GHz – 99 canaux**



NL

### Lees deze instructies aandachtig voordat u het toestel in gebruik neemt

- Dit toestel is bestemd voor gebruik door vakkundige beroeps- en amateur-fotografen.
- Voedingsspanning : 3V – 2 bat AAA.
- Verwijder de batterijen uit het toestel wanneer het langere tijd niet gebruikt wordt.
- Het toestel mag niet blootgesteld worden aan water, waterdruppels, stoffige of explosieve omgeving.
- Laat het toestel niet vallen.
- **Let op wanneer er kinderen in de buurt zijn. Het toestel is geen speelgoed !**

FR

### Veillez lire attentivement ce mode d'emploi avant de vous servir de l'appareil

- Cet appareil est destiné à l'utilisation par des photographes professionnels et amateurs compétents.
- Tension d'alimentation : 3V – 2 batteries AAA.
- Retirez les batteries de l'appareil quand il n'est pas utilisé durant une longue période.
- Ne pas exposer l'appareil à l'eau, des gouttes d'eau, un entourage poussiéreux ou explosif.
- Ne laissez pas tomber l'appareil..
- **Faites attention quand il y a des enfants dans le voisinage. L'appareil n'est pas un jouet!**



- A. Digitaal display :**
- Lichtstroom : 10% → 100%
  - Kleurtemperatuur : 32 → 56  
3200 → 5600°K
  - Kanaal : 01 → 99
- B. Statusled's (rood – oranje – uit)**
- C. Indicatieleed afstandsbediening (groen)**
- D. Schakelknop slaapstand**
- E. Knoppen + – :**
- Lichtstroom
  - Keurtemperatuur
  - Kanaal
- F. Knop voor omschakeling instelling :**
- Lichtstroom (rood)
  - Kleurtemperatuur (oranje)  
(niet voor LEDB-500)
  - Kanaalkeuze (uit)

NL

- A. Écran numérique :**
- Flux lumineux : 10% → 100%
  - Température de couleur : 32 → 56  
3200 → 5600°K
  - Canal 01 → 99
- B. LED d'état (rouge – orange – éteint)**
- C. LED télécommande (vert)**
- D. Bouton mise en veille**
- E. Boutons + – :**
- Flux lumineux
  - Température de couleur
  - Canal
- F. Bouton pour commutation de réglage :**
- Flux lumineux (rouge)
  - Température de couleur (orange)  
(pas pour LEDB-500)
  - Choix du canal (éteint)

FR

### Afstandsbediening WR-L99

NL

1. **Inschakelen** afstandsbediening: druk knop (D) zodat display (A) weergegeven wordt.
2. Na 10 sec inactief schakelt de WR-L99 automatisch uit.  
Terug inschakelen: zie punt 6.
3. **Kanaalinstelling**: druk knop (F) zodat beide LED's (B) niet branden.  
Kies met knoppen (E) het kanaal van het te bedienen toestel.
  - Alle toestellen met hetzelfde kanaal worden gezamenlijk bediend.
  - Door de WR-L99 in te stellen op kanaal 00 en onmiddellijk knop (D) te drukken worden alle toestellen gezamenlijk en verhoudingsgewijs bediend.  
De individuele lichtregeling van ieder toestel blijft behouden en wordt enkel verminderd of vermeerderd met eenzelfde percentage.
4. **Lichtstroom** druk knop (F) zodat rode LED (B) brandt.  
Regel de lichtstroom met knoppen(E).
5. **Kleurtemperatuur**: Druk knop (F) zodat oranje LED (B) brandt.  
Regel de kleurtemperatuur met knoppen(E).  
(NIET van toepassing voor LEDB-500.)
6. **Slaapmodus**: knop (D) drukken tot het toestel(len) uitschakelt of terug inschakelt.
7. **Geheugenfunctie**: bij herinschakelen geeft het display de laatst gebruikte instelling weer.

### Télécommande WR-L99

FR

1. **Activer** la télécommande : presser bouton (D) afin que l'écran numérique (A) s'allume.
2. Après 10 sec d'inactivité le WR-L99 s'éteint automatiquement.  
Réactiver : voir point 6.
3. **Réglage du canal** : presser le bouton (F) de sorte que les deux LED (B) sont éteintes. Choisir le canal de l'appareil à actionner avec boutons (E).
  - Tous les appareils avec le même canal sont commandés conjointement.
  - En réglant le WR-L99 sur le canal 00 et en appuyant immédiatement sur le bouton (D) tous les appareils sont commandés conjointement et proportionnellement  
Le réglage individuel de chaque appareil reste conservé et est uniquement réduit ou augmenté d'un même pourcentage.
4. **Flux lumineux**: presser bouton (F) de sorte que la LED rouge (B) s'allume.  
Régler le flux lumineux avec boutons (E)
5. **Température de couleur** : presser bouton (F) de sorte que la LED orange (B) s'allume. Régler la température de couleur avec boutons (E)  
( PAS applicable pour LEDB-500.)
6. **Mode de veille** : presser bouton (D) et l'appareil(s) s'éteint ou se réenclenche.
7. **Fonction mémoire** : lors du réenclenchement l'écran affiche le dernier réglage utilisé.